Bluetooth headset for phone calls EZX 80



Bedienungsanleitung



Inhalt

Wichtige Sicherheitshinweise	2
Das Bluetooth-Headset EZX 80	4
Lieferumfang	5
ProduktübersichtÜbersicht über die PiktogrammeÜbersicht der TastenÜbersicht der Anzeigen	7 8
EZX 80 in Betrieb nehmenAkku laden	10
EZX 80 bedienen Headset individuell anpassen und tragen Headset ein-/ausschalten Verbleibende Sprechzeit abfragen Gesprächslautstärke ändern Mit dem Headset telefonieren	13 14 15 16
EZX 80 reinigen und pflegen	
Wenn Störungen auftreten Die Werkseinstellungen wiederherstellen (Reset) Wenn Sie die Bluetooth-Reichweite verlassen	21
Technische Daten	22
Herstellererklärungen	23



Wichtige Sicherheitshinweise

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und vollständig, bevor Sie das Produkt benutzen.
- Geben Sie das Produkt an Dritte stets zusammen mit dieser Bedienungsanleitung weiter.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es offensichtlich beschädigt ist.

Gesundheitsschäden und Unfälle vermeiden

- Hören Sie nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke, um Gehörschäden zu vermeiden.
- Halten Sie stets einen Abstand von mindestens 10 cm zwischen Hörermuscheln und Herzschrittmacher bzw. implantiertem Defibrillator (ICDs), da das Produkt permanente Magnetfelder erzeugt.
- Halten Sie Produkt-, Verpackungs- und Zubehörteile von Kindern und Haustieren fern, um Unfälle und Erstickungsgefahr zu vermeiden.
- Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Ihre Umgebung besondere Aufmerksamkeit erfordert (z. B. im Straßenverkehr).
- Tragen Sie das Headset nicht beim Laden, da sich der Akku erwärmen kann.

Produktschäden und Störungen vermeiden

- Halten Sie das Produkt stets trocken und setzen Sie es weder extrem niedrigen noch extrem hohen Temperaturen aus (Föhn, Heizung, lange Sonneneinstrahlung etc.), um Korrosionen oder Verformungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie ausschließlich die von Sennheiser mitgelieferten oder empfohlenen Zusatzgeräte/Zubehörteile.
- Reinigen Sie das Produkt ausschließlich mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Benutzen Sie das Produkt ausschließlich in Umgebungen, in denen die drahtlose Bluetooth®-Technologie gestattet ist.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch/Haftung

Das EZX 80 ist ein Zubehör für Mobiltelefone und andere **Bluetooth**-Geräte mit einem Hands Free-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP) oder Advanced Audio Distribution Profil (A2DP), das kabellose Kommunikation durch **Bluetooth**-Technologie ermöglicht.

Als nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch gilt, wenn Sie dieses Produkt anders benutzen, als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.

Sennheiser übernimmt keine Haftung bei Missbrauch oder nicht ordnungsgemäßem Gebrauch des Produkts sowie der Zusatzgeräte/Zubehörteile.

Sennheiser haftet nicht für Schäden an USB-Geräten, die nicht mit den USB-Spezifikationen im Einklang sind.

Sennheiser haftet nicht für Schäden aus Verbindungsabbrüchen wegen leerer oder überalteter Akkus oder Überschreiten des Bluetooth-Sendebereichs


Sicherheitshinweise für Batterien/Akkus

Bei Missbrauch oder nicht ordnungsgemäßem Gebrauch der Batterien/ Akkus besteht in extremen Fällen die Gefahr von:



WARNUNG

- Explosion,
- · Feuerentwicklung,
- Hitzeentwicklung oder
- Rauch- oder Gasentwicklung.



Das Bluetooth-Headset EZX 80

Das EZX 80 **Bluetooth**-Headset ist die Wireless-Lösung für lange Telefongespräche in hervorragender Klangqualität. Die besonders lange Akkulaufzeit des Headsets ermöglicht lange bzw. viele Gespräche und erleichtert so ihren beruflichen Alltag. Die spezielle digitale Sennheiser Rauschund Echounterdrückung blockiert lästige Nebengeräusche – ohne Kompromisse beim Tragekomfort.

Bluetooth



Das EZX 80 erfüllt den **Bluetooth**-Technologie 3.0-Standard und gewährleistet die Kompatibilität mit allen **Bluetooth** 1.1, 1.2, 2.0, 2.1 und 3.0 Geräten, die ein Hands Free-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP) oder Advanced Audio Distribution Profil (A2DP) unterstützen. Erleben Sie eine kabellose Freiheit beim Telefonieren mit Ihrem Mobiltelefon.

Weitere Merkmale des Bluetooth-Headset EZX 80

- Noise Cancelling die digitale Rauschunterdrückung reduziert Nebengeräusche für einen glasklaren Sound
- Echo Cancelling die digitale Echounterdrückung beseitigt alle störenden Effekte während des Gespräches
- Easy Call Control Gesprächssteuerung und Lautstärkeregelung mit nur einer Hand
- HD Soundqualität klare, detailreiche und transparente Klangwiedergabe durch extra große Breitbandlautsprecher
- Leichtgewicht nur 10,6 Gramm für optimalen Tragekomfort
- Flexibler Tragestil einfach den Ohrbügel verstellen, um das Headset am linken oder rechten Ohr zu tragen
- Lange Gesprächszeit sprechen Sie mit Geschäftspartnern und Freunden bis zu 10 Stunden (bis zu 10 Tage Standby)
- Ladestatus des Akkus wird von Apple iPhone[®] angezeigt
- Adaptive volume level automatische, lernfähige Lautstärkeanpassung für optimierte Sprachverständlichkeit und Tonqualität

Lieferumfang



Bluetooth-Headset EZX 80 mit eingebautem Lithium-Polymer-Akku



Netzteil (nur für die 3in1-Version)



Ladeadapter für KFZ (nur für die 2in1- und 3in1-Version)



USB-Ladekabel



Kurzanleitung




Sicherheitshinweise



Eine Liste der Zubehörteile finden Sie unter www.senncom.com auf der entsprechenden Produktseite. Für Informationen über Bezugsquellen wenden Sie sich an den Sennheiser-Partner Ihres Landes: www.senncom.com > "Sales Partner"

Produktübersicht



- 1 Buchse für USB-Ladekabel
- 2 Multifunktionstaste
- ③ Ein-/Ausschalter
- 4 LED
- 6 Mikrofon

- 6 Lautstärketaste -
- 7 Lautsprecher
- 8 Lautstärketaste +
- 9 Ohrbügel

Übersicht über die Piktogramme

Bedeutung der Piktogramme für das Drücken der Tasten

Piktogramm	Bedeutung
	Drücken Sie kurz die Taste.
2x	Drücken Sie die Taste 2-mal.
35	Halten Sie die Taste 3 Sekunden gedrückt.

Bedeutung der Piktogramme für die Signaltöne

Piktogramm	Bedeutung
	aufsteigende Tonfolge
	absteigende Tonfolge
ð	ein Signalton
199	mehrere Signaltöne
5	zwei absteigende Signaltöne
1	zwei aufsteigende Signaltöne

Bedeutung der Piktogramme für das Blinken der LED

Piktogramm	Bedeutung
	Dieses Piktogramm symbolisiert ein Blinken.
	Dieses Piktogramm symbolisiert eine Pause.
<u> </u>	Dieses Piktogramm symbolisiert ein Zeitintervall.

Beispiele einiger Piktogramme, die in dieser Anleitung verwendet werden:


Piktogramm	Bedeutung
* * * *	Die LED blinkt schnell.
3s 3s 3s 3s	Die LED blinkt 1-mal alle 3 Sekunden.
1s	Die LED blinkt 3-mal pro Sekunde.

Das Piktogramm "i"

Dieses "i" kennzeichnet Hinweise, die Ihnen zusätzliche Informationen zur Verwendung des Headsets liefern.


Übersicht der Tasten

Ein-/Ausschalter




Taste	Funktion	Seite
ON	Headset einschalten	14
OFF.	Headset ausschalten	14

Multifunktionstaste



Taste	Funktion	Seite
	Telefonat annehmen/beenden	17
14	Telefonat annehmen und aktives Telefonat beenden (zwei Anrufe verwalten)	18
	Telefonat beenden und gehaltenes Telefonat annehmen (zwei Anrufe verwalten)	18
	Anruf vom Telefon auf das Headset umleiten	19
	Sprachanwahl/Wahlwiederholung abbrechen	19
	Verbindung nach Verlassen der Reichweite wiederherstellen	21
_(F)	Telefonkonferenz schalten (zwei Anrufe verwalten)	18
25	Sprachanwahl starten/abbrechen	19
	Eingehendes Telefonat abweisen	17
	Telefonat vom Headset zum Mobiltelefon weiterleiten	17
2 x	Telefonat annehmen und aktives Telefonat halten (zwei Anrufe verwalten) Wahlwiederholung starten	18
335	In den Pairing-Modus wechseln	12

Lautstärketasten +/-



Taste	drücken	Funktion	Seite
Vol –		Lautstärke verringern	16
Vol +		Lautstärke erhöhen	16
Vol –	25	Headset-Mikrofon stumm schalten/Stummschaltung aufheben	19
Vol +	25	Information über die verbleibende Sprechzeit	15
Vol + Vol -	25	Headset auf Werkseinstellungen zurücksetzen	21

Übersicht der Anzeigen

Bedeutung der Anzeigen während des Betriebs

LED	Bedeutung
* * *	Headset schaltet sich ein
* * *	Headset schaltet sich aus
* * * *	Headset befindet sich im Pairing-Modus
* * *	Pairing erfolgreich
* * *	Pairing fehlgeschlagen
	Verbindung zu Bluetooth-Gerät möglich, aber nicht verbunden

Sobald das Headset mit einem Bluetooth-Gerät verbunden ist, erlischt die LED.

Bedeutung der Anzeigen während des Telefonierens

LED	Bedeutung
* * * *	Eingehender Anruf
* * * *	Eingehender Anruf + Akku schwach

Bedeutung der Anzeigen während des Ladens

LED	Bedeutung
*	Akku wird geladen
5min	Akku vollständig geladen

EZX 80 in Betrieb nehmen

Akku laden



WARNUNG

Verletzungsgefahr!

Das Tragen oder Verwenden des Headsets während des Ladevorgangs kann zu Verbrennungen und Verletzungen führen.

Legen Sie das Headset zum Laden auf einen Tisch.




Ein kompletter Ladevorgang dauert ca. 1 Stunde 20 Minuten. Laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung mindestens für die Dauer eines kompleten Ladezyklus ohne Unterbrechung.

erforderliche Ladezeit	entspricht einer Sprechzeit von
ca. 10 min	ca. 1 h 30 min
ca. 20 min	ca. 2 h 40 min
ca. 40 min	ca. 5h 20 min
ca. 60 min	ca. 7 h 30 min
ca. 80 min	ca. 10 h


- 1 Nehmen Sie das Headset ab und schalten Sie es aus (siehe Seite 14).
- 2 Stecken Sie den kleinen Stecker des Ladekabels in die USB-Buchse des EZX 80.
- 3 Stecken Sie den USB-Stecker des Ladekabels in die USB-Buchse Ihres Computers.


Wenn Sie das optionale Ladezubehör verwenden*: Stecken Sie den USB-Stecker des Ladekabels in das Netzteil oder in den USB-Ladeadapter für KFZ.

4 Der Akku wird geladen. Ist der Akku vollständig geladen, erlischt die LED.










Akku mit dem USB-Ladekabel einfach und bequem laden

Das formbare USB-Ladekabel ermöglicht schnelles und einfaches Laden und das ohne beispielsweise auf dem Schreibtisch zu liegen. Das kompakte Format verhindert zudem, dass sich das Kabel verdreht.



Headset mit einem Bluetooth-Gerät verbinden

VORSICHT

Gefahr von Funktionsstörungen!


Die Funkwellen von Mobiltelefonen können empfindliche und ungeschützte Geräte in ihrer Funktion beeinträchtigen.

► Telefonieren Sie mit dem Headset nur an Orten, an denen die drahtlose Bluetooth-Übertragung gestattet ist.

Das Headset erfüllt den **Bluetooth**-Standard 3.0. Um Daten drahtlos mit der **Bluetooth**-Technologie zu übertragen, melden Sie Ihr Headset an **Bluetooth**-Geräte an (Pairing), die das Hands Free-Profil (HFP), das Headset-Profil (HSP) oder das Advanced Audio Distribution Profil (A2DP) unterstützen.

Das Headset kann die Verbindungs-Einstellungen von bis zu acht Bluetooth-Geräten speichern. Das Headset versucht beim Einschalten automatisch eine Verbindung mit den beiden zuletzt verbundenen Bluetooth-Geräten herzustellen.


Wenn Sie Ihr Headset an einem neunten **Bluetooth**-Gerät anmelden, werden die Einstellungen für das erste **Bluetooth**-Gerät überschrieben. Um das erste **Bluetooth**-Gerät später wieder zu verwenden, melden Sie das Headset erneut an.





EZX 80 mit einem Bluetooth-Gerät verbinden

Das folgende Kapitel beschreibt am Beispiel eines Mobiltelefons, wie Sie das Headset mit einem **Bluetooth**-Gerät verbinden. Bei Abweichungen gehen Sie vor, wie es in der Anleitung Ihres Mobiltelefons beschrieben ist.

- 1 Schalten Sie das Headset ein (siehe Seite 14). Halten Sie anschließend die Multifunktionstaste so lange gedrückt, bis die LED abwechselnd blau und rot blinkt. Das Headset befindet sich im Pairing-Modus.
- 2 Schalten Sie die Bluetooth-Sichtbarkeit an Ihrem Mobiltelefon ein.
- 3 Aktivieren Sie im Menü die Suche nach neuen **Bluetooth**-Geräten. Alle verfügbaren Geräte in der näheren Umgebung des Mobiltelefons werden angezeigt.
- 4 Wählen Sie unter den gefundenen Bluetooth-Geräten "Sennheiser EZX 80" aus, um eine Bluetooth-Verbindung zum Headset herzustellen. Geben Sie bei Bedarf den PIN-Code "0000" ein.
- 5 Sobald das Headset mit dem Mobiltelefon verbunden ist, erlischt die LED.













EZX 80 bedienen

Headset individuell anpassen und tragen


Für einen optimierten und individuellen Tragekomfort können Sie das Headset am linken oder rechten Ohr tragen.



- 1 Drehen Sie den Ohrbügel, wenn Sie das Headset auf dem anderen Ohr tragen möchten.
- 2 Legen Sie den Ohrbügel um Ihr Ohr.
- 3 Richten Sie das Headset so aus, dass es angenehm sitzt.








Headset ein-/ausschalten

Headset einschalten

Schieben Sie den Ein-/Ausschalter in die Position ON. Wenn das Headset am Mobiltelefon angemeldet, aber noch nicht verbunden ist, blinkt die LED 3-mal alle 5 Sekunden blau. Sind Headset und Mobiltelefon dann verbunden, erlischt die LED und Sie hören die Information "connected".




Wenn Sie das Headset innerhalb von 10 Sekunden aus- und dann wieder einschalten, kann die Information "connected" ggf. entfallen, da die Reset-Prozedur noch nicht abgeschlossen ist.

Headset ausschalten

Wenn das Headset seit mehr als einer Stunde nicht benutzt wurde, schaltet es sich automatisch aus, um den Akku zu schonen.

Schieben Sie den Ein-/Ausschalter in die Position OFF.
 Die LED blinkt 3-mal rot. Sie hören eine absteigende Tonfolge.



Pairing-Profile und Lautstärkeeinstellungen werden beim Ausschalten des Headsets automatisch gespeichert.



Verbleibende Sprechzeit abfragen


Sie können Sie die verbleibende Sprechzeit zu einem beliebigen Zeitpunkt abfragen, außer während eines Telefonats oder wenn Sie Musik hören:


► Halten Sie die Lautstärketaste + für 2 Sekunden gedrückt.

Sie hören die Information	Anmerkungen
Between 5 and 10 hours talk time	
Between 2 and 5 hours talk time	verbleibende Sprechzeit
Less than 2 hours talk time	
Recharge headset	Die verbleibende Sprechzeit beträgt weniger als 10 Minuten.

Akkuanzeige im Apple iPhone

Wenn das Headset mit einem iPhone verbunden ist, wird auf dem Display zusätzlich der Ladezustand des Headset-Akkus angezeigt.





Gesprächslautstärke ändern

Λ

WARNUNG

Gefahr von Schäden am Gehör!


Hohe Lautstärke, die über längere Zeit auf Ihre Ohren einwirkt, kann zu dauerhaften Hörschäden führen.

- Stellen Sie eine niedrige Lautstärke ein, bevor Sie das Headset aufsetzen.
- Setzen Sie sich nicht ständig hoher Lautstärke aus.

Die adaptive Lautstärke-Anpassung regelt die Lautstärke automatisch, wenn Sie z. B. eine laute Umgebung betreten oder verlassen. Sie brauchen die Lautstärke also nur einmal anpassen. Um die Lautstärke anzupassen während Sie telefonieren oder Musik hören:

- Drücken Sie die
 - Lautstärketaste +, um die Lautstärke zu erhöhen.
 - Lautstärketaste –, um die Lautstärke zu verringern.

Sie hören einen Quittungston, wenn die maximale Lautstärke erreicht ist.



Mit dem Headset telefonieren

Einen Anruf tätigen

- Wählen Sie mit Ihrem Mobiltelefon die gewünschte Rufnummer. Sie hören einen Signalton im Headset.
- Drücken Sie die Multifunktionstaste am Headset oder eine entsprechende Taste an Ihrem Mobiltelefon (siehe Anleitung Ihres Mobiltelefons), wenn Ihr Mobiltelefon den Anruf nicht automatisch zum Headset weiterleitet.

Einen Anruf annehmen/abweisen/beenden




Wenn Ihr EZX 80 mit einem Mobiltelefon verbunden ist und Sie angerufen werden, hören Sie einen Klingelton im Headset und die LED blinkt alle 2 Sekunden blau. Ist der Akku nahezu leer, blinkt die LED statt dessen rot.

Wenn Sie Musik hören, wird diese angehalten, bis Sie das Telefonat beenden.

Wenn Sie angerufen werden und Ihr Headset ausgeschaltet ist, schalten Sie dieses einfach ein, um den Anruf anzunehmen.

Drücken Sie die Multifunktionstaste:




Dauer	Funktion		Signalton
		Telefonat annehmen	
251	X	Telefonat abweisen	7
		Telefonat beenden	1

Anruf vom Headset bzw. auf das Headset umleiten

Wenn eine Verbindung hergestellt ist, können Sie den Anruf vom Headset auf das Mobiltelefon oder vom Mobiltelefon auf das Headset umleiten.

Drücken Sie die Multifunktionstaste:



Dauer	Funktion		Signalton
255		Telefonat vom Headset zum Mobiltelefon weiterleiten	1
		Telefonat vom Mobiltelefon zum Headset weiterleiten	ð


Zwei Anrufe verwalten

Sie können zwei Anrufe:

- entweder von zwei verschiedenen Bluetooth-Geräten
- oder von einem Bluetooth-Gerät aus verwalten.
 Wenn Sie zwei Anrufe von einem Bluetooth-Gerät aus verwalten wollen, unterbrechen Sie die zweite Bluetooth-Verbindung.

Wenn Sie während eines Telefonats angerufen werden:

Drücken Sie die Multifunktionstaste:







Wenn Sie ein Telefonat halten (makeln):


Drücken Sie die Multifunktionstaste erneut:

Dauer	Telefonat	2. Anruf gehalten	Funktion
		0	Telefonat beenden und gehaltenes Telefonat annehmen (telefonabhängig)
25			Telefonkonferenz schalten (nur möglich bei 2 Anrufen auf einem Mobiltelefon)

Wahlwiederholung

Die Funktion "Wahlwiederholung" muss von Ihrem Mobiltelefon bzw. Bluetooth-Gerät (mit HF-Profil) unterstützt werden und aktiviert sein.

Drücken Sie die Multifunktionstaste:




Dauer	Funktion		Information
2x	E	Wahlwiederholung	\
	X	Wahlwiederholung abbrechen	\$

Sprachanwahl

Die Funktion "Sprachanwahl" muss von Ihrem Mobiltelefon (mit HF-Profil) unterstützt werden und aktiviert sein. Folgen Sie den Anweisungen in der Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons.

► Halten Sie die Multifunktionstaste für 2 Sekunden gedrückt, bia Sie 2 Signaltöne hören. Lassen Sie die Multifunktionstaste los, um die Sprachanwahl auszulösen.




Dauer	Funktion		Information
25		Sprachanwahl starten/beenden	53

Sagen Sie den Namen des Gesprächspartners, den Sie anrufen möchten. Das Mobiltelefon wählt automatisch die entsprechende Rufnummer.

Headset-Mikrofon stumm schalten

▶ Drücken Sie die Lautstärketaste – :



Dauer	Funktion		Information
25	X	Headset-Mikrofon wird stumm geschaltet	
25	Q	Stummschaltung des Headset-Mik- rofons wird aufgehoben	33

Während das Mikrofon stumm geschaltet ist, hören Sie alle 4 Sekunden ein Signalton.

EZX 80 reinigen und pflegen

VORSICHT

Flüssigkeit kann die Elektronik des Produkts zerstören!

Sie kann in das Gehäuse des Produkts eindringen und einen Kurzschluss in der Elektronik verursachen.

▶ Halten Sie Flüssigkeiten jeglicher Art von diesem Produkt fern.

Um das Headset zu reinigen:

Reiben Sie das Produkt vorsichtig mit einem trockenen Tuch ab.

Wenn Störungen auftreten

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe	Seite
Headset lässt sich nicht einschalten	Akku ist leer	Laden Sie den Akku.	10
kein Audio- signal	Headset ist nicht am Mobiltelefon angemeldet	Überprüfen Sie, ob die Verbindung hergestellt ist. Melden Sie ggf. das Headset am Mobiltelefon erneut an.	12
	Lautstärke zu gering eingestellt	Erhöhen Sie die Lautstärke.	16
	Headset ausgeschaltet	Schalten Sie das Headset ein.	14
Headset lässt sich nicht verbinden	Anmeldung funktio- niert nicht. Die LED blinkt 3-mal rot.	Überprüfen Sie, ob Ihr Mobiltelefon das HFP- oder HSP-Protokoll unterstützt.	-
		Starten Sie mit Ihrem Mobil- telefon die Suche nach Blu- etooth-Geräten (siehe dazu die Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons).	-
	Headset ist zu weit vom Mobiltelefon entfernt	Halten Sie einen Abstand von max. 20 cm ein.	
	Mobiltelefon ist ausgeschaltet	Schalten Sie Ihr Mobil- telefon ein.	14
Headset reagiert auf keine Tasten mehr	Funktion des Headsets ist gestört	Setzen Sie das Headset auf die Werkseinstellung zurück.	21

Nehmen Sie Kontakt zu Ihrem Sennheiser-Partner auf, wenn mit Ihrem Produkt Probleme auftreten, die nicht in der Tabelle stehen, oder sich die Probleme nicht mit den in der Tabelle aufgeführten Lösungsvorschlägen beheben lassen.


Den Partner Ihres Landes finden Sie auf www.senncom.com.


Die Werkseinstellungen wiederherstellen (Reset)

Bei der Wiederherstellung der Werkseinstellungen wird die Liste der verbundenen Bluetooth-Geräte für Ihr Headset gelöscht.

- 1 Schalten Sie das Headset ein. Halten Sie anschließend die Multifunktionstaste so lange gedrückt, bis die LED abwechselnd blau und rot blinkt. Das Headset befindet sich im Pairing-Modus.
- 2 Halten Sie gleichzeitig die Lautstärketaste und Lautstärketaste + für 3 Sekunden gedrückt. Die LED blinkt 3-mal violett, anschließend wechselt das Headset in

den Pairing-Modus. Die Werkseinstellungen wurden erfolgreich wiederhergestellt.





Wenn Sie die Bluetooth-Reichweite verlassen


Telefonieren ist nur innerhalb der **Bluetooth**-Reichweite des Mobiltelefons möglich. Die Reichweite hängt von Umgebungsbedingungen ab, wie z. B. der Dicke und Zusammensetzung von Wänden. Bei direkter Sichtverbindung beträgt die Reichweite der meisten Mobiltelefone und **Bluetooth**-Geräte bis zu 10 Metern.

Wenn Sie während eines Telefonats mit dem Headset die Bluetooth-Reichweite des Mobiltelefons verlassen, hören Sie im Headset die Information "lost connection". Die Information wird für eine Dauer von 5 Minuten alle 20 Sekunden wiederholt. Wenn Sie sich innerhalb der 5 Minuten wieder in Bluetooth-Reichweite befinden, wird die Verbindung automatisch wiederhergestellt und Sie hören die Information "connected". Wenn Sie sich länger als 5 Minuten außerhalb der Bluetooth-Reichweite befinden, müssen Sie die Verbindung manuell wiederherstellen.

Um erneut eine Verbindung zum Mobiltelefon herzustellen:

Drücken Sie die kurz die Multifunktionstaste. Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt ist, hören Sie die Information "connected".





Technische Daten

EZX 80

Abmessungen

Gewicht (ohne Ohrbügel)

Standby-Zeit Sprechzeit

Ladezeit des Akkus

Reichweite

Lautsprechertyp

Mikrofontyp

Audio

Betriebstemperaturbereich

Relative Luftfeuchte (Betrieb)

Lagertemperaturbereich

Relative Luftfeuchte (Lagerung)

ca. 18 x 50 x 20 mm (B x H x T)

ca. 10,6 g

bis zu 10 Tage (300 Stunden)

bis zu 10 Stunden

ca. 1 Stunde 20 Minuten

dynamisch, Neodymmagnet

Elektret-Mikrofon, Kugelcharakteristik

digitale Rausch- und Echounterdrückung

+10 °C bis +40 °C

20 bis 85 %, nicht kondensierend

–20 °C bis +60 °C

10 bis 95 %, nicht kondensierend



Bluetooth

Bluetooth

Sendefrequenz

Profile

Ausgangsleistung

Version 3.0

2402 MHz bis 2480 MHz

HSP, HFP, A2DP

2,5 mW

Netzteil VMX 200 (nur für 3in1- und 2in1-Version)

Nenneingangsspannung

Nenneingangsstrom

Netzfrequenz

Nennausgangsspannung

Nennausgangsstrom

Betriebstemperaturbereich

Relative Luftfeuchte (Betrieb)

Lagertemperaturbereich

Relative Luftfeuchte (Lagerung)

Gewicht

100 - 240 V~

max. 0,2 A

50-60 Hz

5 V - - -

max. 150 mA

+10 °C bis +40 °C

20 bis 85 %, nicht kondensierend

-20 °C bis +60 °C

10 bis 95 %, nicht kondensierend

ca. 75 g

Herstellererklärungen

Garantie

Sennheiser Communications A/S übernimmt für dieses Produkt eine Garantie von 24 Monaten. Die aktuell geltenden Garantiebedingungen können Sie über das Internet www.senncom.com oder Ihren Sennheiser-Partner beziehen.

In Übereinstimmung mit den folgenden Anforderungen

• RoHS-Richtlinie (2002/95/EG)



• WEEE-Richtlinie (2002/96/EG)

Entsorgen Sie dieses Produkt bei Ihrer örtlichen kommunalen Sammelstelle oder im Recycling Center. Bitte helfen Sie mit, die Umwelt, in der wir leben, zu erhalten.



• Batterie-Richtlinie (2006/66/EG)

Die in diesem Produkt eingebauten Akkus sind recycelbar. Entsorgen Sie defekte Produkte inkl. Akku über offizielle Sammelstellen oder den Fachhandel, um den Umweltschutz zu gewährleisten.

CE-Konformität

- R&TTE-Richtlinie (1999/5/EG)
- EMV-Richtlinie (2004/108/EG)
- Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG)
- ErP-Richtlinie (2009/125/EG)

Die Erklärung steht Ihnen im Internet unter www.senncom.com zur Verfügung.

Vor Inbetriebnahme sind die jeweiligen länderspezifischen Vorschriften zu beachten!

In Übereinstimmung mit:



Warenzeichen

Die Bezeichnung **Bluetooth** sowie die **Bluetooth**-Warenzeichen sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. Sennheiser Communications A/S verwendet diese Marke in Lizenz.

iPod[®] und iPhone[®] sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken von Apple Inc.



Sennheiser Communications A/S

Langager 6, 2680 Solrød Strand, Denmark www.senncom.com

Publ. 07/12, A01